

Installationsinstruktion

RVD144/109

Installation utan bottenplatta

Installationsplats

- · Front på kompakt station eller apparatskåp
- Tillåten omgivningstemperatur 0 till 50 °C
- Apparaten får inte utsättas för droppvatten.

Montering

 Det måste finnas ett utrymme på minst 10 mm under och över regulatorn:



- Denna frizon får inte vara tillgänglig och inga föremål får placeras inom detta område.
- Fronturtag krävs: Inbyggnadsmått: 138 x 92 mm Maximal tjocklek: 2...10 mm

⚠ Installation

- Vid den elektriska inkopplingen skall lokala föreskrifter beaktas
- Endast kvalificerad personal får utföra elektriska installationer
- Dragavlastningen för kablarna skall vara garanterad
- Kopplingsplinten längst upp används för klenspänningsanslutningar, den längst ner används för nätspänningsanslutningar
- Förbindningsledningarna från regulatorn till ställdonen och pumparna är nätspänningsförande
- Ledningarna till givarna får inte dras parallellt med nätledningarna (isolerklass II enligt EN 60730)
- Om en apparat är defekt eller skadad ska matningsspänningen genast kopplas från och apparaten bytas ut

Varning!

Spänningen får inte kopplas in förrän apparaten är monterad i urtaget. I annat fall finns risk för elektriska stötar på klämmorna.

Monteringsprocedur

- 1. Bryt den elektriska strömmen.
- 2. Sätt dit kodningsremsorna
- 3. Dra de förmonterade kontakterna genom urtaget.



 Insticksmontera dessa i resp. uttag på regulatorns baksida.
 Anm:

Kontakterna är kodade för att hindra förväxlingar.



- 5. Kontrollera att fästarmarna är insvängda
- 6. Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme mellan apparatens frontdel och fästarmarna.



 Skjut in apparaten i urtaget (utan våld). Använd inte några verktyg vid montering av apparaten i urtaget. Om den inte passar i öppningen skall urtagets mått och fästarmarnas position kontrolleras.



8. Säkra fästarmarna genom att dra åt de två skruvarna på regulatorns framsida.



Anslutningsplintar

Klenspänningsanslutningar

Nr	Markering på regulatorn	Markering på kontakten	Färg på kontakten	Typbeteckning på kontakten	Ansluten enhet eller funktion
1	A+		mörklila	AGP2S.02M/109	Modbusanslutning A+
2	В-	М			Modbusanslutning B-
3	A6		blå	AGP2S.02G/109	Rumsenhet (PPS)
4	MD	М			Mätnoll för PPS (digital)
5	B9	1	natur/	AGP2S.06A/109	Utetemperaturgivare
6	B1	2	mjölkig		Framledningstemperaturgivare
7	М	М	(vit)		Jord
8	B3	4			Tappvarmvattentemperaturgivare
9	B7	5			Temperaturgivare, primär returledning
10	B71	6			Universalgivare
11		1	grå	AGP2S.04G/109	Används ej
12	М	М			Jord
13		3			Används ej
14		4			Används ej
15	U2	1	gul	AGP2S.04C/109	Primär tryckgivare
16	М	М			Jord
17	U1	3			Sekundär tryckgivare
18	H5	4			Flödesvakt
19			blå	AGP2S.02G/109	Används ej
20	М	М			Jord

Nätspänningsanslutningar

Nr	Markering på regulatorn	Markering på kontakten	Färg på kontakten	Typbeteckning på kontakten	Funktion
1	N	N	svart	AGP3S.02D/109	Nolledare AC 230 V
2	L	L			Fas AC 230 V
3	F1	F	högröd	AGP3S.05D/109	Ingång för Y1 och Y2
4	Y1	2			Ventil ÖPPEN
5		F			Används ej
6	Y2	4			Ventil STÄNGD
7		5			Används ej
8	F3	F	brun	AGP3S.03B/109	Ingång för Q1
9	Q1	2			Pump TILL
10		3			Används ej
11	F4	F	grön	AGP3S.03K/109	Ingång för Y5 och Y6
12	Y5	2			Ventil ÖPPEN
13	Y6	3			Ventil STÄNGD
14	F7	F	orange	AGP3S.04F/109	Ingång för K7
15		2			Används ej
16	K7	3			Laddning relä TILL
17		4			Används ej

Måttuppgifter



Siemens Building Technologies

Installation med bottenplatta

Installationsplats

- I ett torrt rum, t.ex. värmeväxlarrummet
- Monteringsmöjligheter:
- I en kompakt station
- i apparatskåp (i fronten, på innervägg eller på symmetrisk skena)
- I manöverpulpet
- Tillåten omgivningstemperatur: 0...50 °C

⚠ Installation

- Vid den elektriska inkopplingen skall lokala föreskrifter beaktas
- Endast kvalificerad personal får utföra elektriska installationer
- Dragavlastningen för kablarna skall vara garanterad
- Kabeltätningar av plast måste användas
- Förbindningsledningarna från regulatorn till ställdonen och pumparna är nätspänningsförande
- Ledningarna till givarna får inte dras parallellt med nätledningarna (isolerklass II enligt EN 60730)
- Om en apparat är defekt eller skadad ska matningsspänningen genast kopplas från och apparaten bytas ut

Tillåtna ledningslängder

•	För alla givare:	
	Kopparledning 0,6 mm dia.	20 m max.
	Kopparledning 1,0 mm ²	80 m max.
	Kopparledning 1,5 mm ²	120 m max.
•	För rumsenheter:	
	Kopparledning 0,25 mm ²	25 m max.
	Kopparledning från 0,5 mm ²	50 m max.
•	För databussen	
	Kopparledning ≥0,25 mm ²	1000 m max.
	(2-lednings, partvinnade, skärma	de)

För detaljer, se specifikationen för modbus

Montering och anslutning av bottenplattan

Väggmontering

- 1. Ta bort bottenplattan från regulatorn
- Håll bottenplattan mot väggen. Markeringen "TOP" måste vara längst upp!
- 3. Markera monteringshålen på väggen
- 4. Borra hålen
- Om så erfordras, slå ut hålen på bottenplattan för kabeltätningar
- 6. Skruva fast bottenplattan på väggen.
- 7. Dra ledningar till bottenplattan

Montering på skena

- 1. Symmetrisk skena
- 2. Ta bort bottenplattan från regulatorn
- 3. Om så erfordras, slå ut hålen på bottenplattan för kabeltätningar
- 4. Skruva fast bottenplattan på skenan. Markeringen "TOP" måste vara längst upp!
- 5. Om så erfordras, säkra bottenplattan (beroende på vilken typ av skena som använts)
- 6. Dra ledningar till bottenplattan

Frontmontering

- Maximal tjocklek: 3 mm
- Fronturtag krävs: 138 x 92 mm
- 1. Ta bort bottenplattan från regulatorn
- Om så erfordras, slå ut hålen på bottenplattan för kabeltätningar
- 3. För in botteplattan bakifrån i fronturtaget tills det tar stopp. Markeringen "TOP" måste vara längst upp!
- 4. Tryck in sidofjädrarna bakom apparatskåpet (se bild nedan)



Placera fjädrarna korrekt på båda sidor – de får inte placeras inuti urtaget!

 Dra ledningar till bottenplattan. Kabellängderna skall väljas så att tillräckligt utrymme finns för öppning av apparatskåpsdörren.

Säkra regulatorn mot bottenplattan

 Säkerställ korrekt position och placering av svängarmarna genom att vrida fästskruvarna (se bild på apparatens sidovägg)



- 2. För in regulatorn i bottenplattan tills det tar stopp. Markeringen "TOP" måste vara längst upp!
- 3. Dra åt fästskruvarna

Måttuppgifter



All information nedan gäller båda monteringsmetoderna (med och utan bottenplatta)

Kopplingsscheman

Klenspänningssida



 * Avslutningsmotstånd 150 Ω (0,5 W) för första och sista apparaten på bussen. Se specifikation för Modbus för detaljer.

Nätspänningssida



A6	Rumsenhet	M1	Värmekretspump till
B1	Framledningstemperaturgivare	Modbus RTU	Databuss
B3	Tappvarmvattentemperaturgivare	N1	Regulator RVD144/109
B7	Primär returgivare (endast för indikering)	U1	Sekundär tryckgivare
B71	Universalgivare (endast för indikering)	U2	Primär tryckgivare
B9	Utetemperaturgivare	Y1	Ställdon för 2-vägs ventil i primär returledning
H5	Flödesvakt	Y5	Ställdon för 2-vägsventil
K7	Utgång för laddningsfunktion		-

4/10

Inställningselement



- 1 Knappar för val av driftsätt
- 2 Indikering (LCD)
- 3 Radvalsknappar för val av funktionsrader
- 4 Knapp för manuell drift TILL/FRÅN
- 5 Knapp för tappvarmvattenladdning TILL/FRÅN
- 6 Knappar för omjusteringar av värden
- 7 Inställningsratt för normalbörvärde rumstemperatur

lgångkörning

Förberedelsekontroller

- 1. Slå INTE på strömförsörjningen ännu
- 2. Kontrollera anslutningarna enligt anläggningens anslutningsschema
- 3. Kontrollera varje motoriserad ventil: se om
 - den är korrekt installerad (observera flödesriktningen indikerad på ventilkroppen)
 - handspaken är frånkopplad
- 4. Anmärkning vid golv- och takvärmesystem! Temperaturbegränsaren måste ställas in på rätt värde. Under funktionstestet får inte framledningstemperaturen överskrida den maximalt tillåten nivå (vanligtvis 55 °C). Om den gör det, fortsätt genast enligt följande:
 - Stäng antingen ventilen manuellt, eller
 - Stäng av pumpen, eller
 - Stäng pumpisoleringsventilen
- 5. Koppla på spänningen. Displayen måste visa tiden. Om inte, kan anledningen vara:
 - Ingen nätspänning
 - Defekt huvudsäkring
 - Huvudströmbrytaren är inte ställd på TILL

Allmän information om drift

- Inställningselement för igångkörning:
 - Normalbörvärde för rumstemperatur: med inställningsratten
 - Andra variabler: i displayen, där en funktionsrad är avsedd för varje inställning
- Knappar för att välja och omjustera värdena:

 - △ För att välja nästa funktionsrad ovan
 - För att sänka indikerat värde
 - För att öka indikerat värde
- Anta ett inställningsvärde:
- Inställningsvärdet antas genom att välja nästa funktionsrad (eller genom att trycka på en av driftprogramknapparna)

- Hoppfunktion för block: För att snabbt välja en enskild funktionsrad kan två knappkombinationer användas: Håll knappen ▽ intryckt och tryck på ^{*} för att välja nästa radblock ovan Håll knappen ▽ intryckt och tryck på
- nästa radblock nedanDisplaybelysningen slås på en stund efter knapptryckning

Inställningssteg

- Slå in alla justerade värden i de medföljande tabellerna!
- Utför inställningar på inställningsnivå "Slutanvändare" (betjäningsrad 1...49)
- 2. Konfigurera anläggningstypen på betjäningsrad 52...54
- 3. Utför alla relevanta inställningar i parameterlistan nedan. Alla funktioner och betjäningsrader som är konfigurerade för anläggningstypen är aktiverade och justerbara. Alla
 - betjäningsrader som inte behövs är låsta
- Utför inställningar på inställningsnivå "Servicetekniker" (betjäningsrader 56...222).
- Utför inställningar på inställningsnivå "Spärrfunktioner" (betjäningsrad 236...251)

lgångkörning och funktionstest

- Specifika betjäningsrader för funktionstest:
 - 141 = givartest
 - 142 = relätest
 - 149 = återställning av serviceinställningar
- Om *Er* (Error) visas i displayen: avfråga betjäningsrad 50 för att lokalisera felet

5/10

Parameterlista

Inställningar på inställningsnivå "Slutanvändare"

Tryck in \bigtriangledown eller \bigtriangleup för att aktivera inställningsnivå "Slutanvändare"

Rad	Funktion, indikering	Fabriksinställning (Område)	Inställ- ning	Förklaringar, anmärkningar och tips
1	Gällande normalbörväde rumstemperatur	Indikeringsfunkt	tion	Inklusive rumsenhet
2	Rumstemperatur sänkt bör- värde	18 °C (varierbart*)	°C	* Från frysskyddsbörvärde till normalbörvärde
3	Frysskydds-/helg- /semesterbörvärde	8 °C (varierbart*)	°C	* Från 8 °C till reducerat börvärde Helg-/semesterinställning endast med rumsenhet
5	Lutning reglerkurva	1,25 (0,254,0)		
6	Veckodag för inmatning av värmeprogram	Gällande veckodag (17 / 1-7)		1 = måndag 2 = tisdag etc. 1-7 = hela veckan
7	Början värmeperiod 1	6:00 (: / 00:0024:00)		Styrprogram för värmekrets : = inaktiv period
8	Slut värmeperiod 1	22:00 (: / 00:0024:00)		Styrprogram för värmekrets : = inaktiv period
9	Början värmeperiod 2	6:00 (: / 00:0024:00)		Styrprogram för värmekrets : = inaktiv period
10	Slut värmeperiod 2	6:00 (: / 00:0024:00)		Styrprogram för värmekrets : = inaktiv period
11	Början värmeperiod 3	6:00 (: / 00:0024:00)		Styrprogram för värmekrets : = inaktiv period
12	Slut värmeperiod 3	6:00 (' / 00:00 24:00)		Styrprogram för värmekrets
13	Klockslag	(00:00 23:59)		
14	Dag	Indikeringsfunkt	tion	1 = måndag 2 = tisdag etc
15	Datum	(01 01 31 12)		Dag.Månad
16	År	(20092099)		
24	Rumstemperatur	Indikeringsfunkt	tion	
25	Utetemperatur	Indikeringsfunkt	lion	Tryck in ⊂ och → i 3 sekunder: aktuell utom- hustemperatur kommer att antas som den däm- pade utomhustemperaturen
26	Tappvarmvattentemperatur	Indikeringsfunkt	tion	· · · ·
27	Framledningstemperatur vär- mekrets	Indikeringsfunkt	lion	Håll 🔄 eller 찯 intryckt: aktuellt börvärde visas
41	Börvärde tappvarmvatten- temperatur NORMAL	55 °C (varierbart*)	°C	
49	Återställning av betjäningsra- der 212 och 41			Håll knapparna ⊂ och È intryckta tills displayen växlar till: 0 (blinkar) = Normaltillstånd 1 = återställning till fabriksinställningar avslutad
50	Fel	Indikeringsfunkt	ion	 10 = fel i utetemperaturgivare 30 = fel i framledningstemperaturgivare 40 = fel i returtemperaturgivare (primärsida) 42 = fel i returtemperaturgivare (sekundärsida) 50 = fel i tappvarmvattengivare 61 = fel i rumsenhet 62 = fel identifikation för ansluten apparat indikeras 78 = fel i sekundär tryckgivare 86 = kortslutning på rumsenhetens buss (PPS) 170 = fel i primär tryckgivare 195 = max. laddningsperiod per laddning 196 = max. laddningsperiod per vecka

Inställningar på inställningsnivå "Servicetekniker"

Håll 🗢 och 🛆 intryckta samtidigt i 3 sekunder, då aktiveras inställningsnivån "Servicetekniker" för att konfigurera anläggningstypen och för att ställa in anläggningsrelaterade variabler. Inställningsnivån "Slutanvändare" förblir aktiverad.

Anläggningskonfiguration

Den önskade anläggningstypen måste konfigureras på betjäningsrad 52...54. Detta aktiverar alla funktioner och betjäningsrader som krävs för den specifika anläggningstypen, vilka då kan ställas in.

51	Anläggningstyp	Indikeringsfunktion		För diagrammet se följande avsnitt		
52	Rumsstyrd reglering finns	1 (0 / 1)		0 = 1 =	ingen rumsstyrd rumsstyrd regle	l reglering finns ring finns
53	Användning av universalgivare	0 (0 / 1)		0 = 1 =	sekundär returg tappvarmvatten	jivare givare
54	Flödesvakt finns / cirkulationspump finns (värme-	1 (03)			Flödesvakt finns	Cirkulationspump finns
	förluster kompenseras)			0 =	nej	obetydlig (värmeförluster kompenseras helt [100 %])
				1 =	ja	nej
				2 =	ја	ja, värmeförluster kom- penseras delvis (80 %)
				3 =	ја	ja, värmeförluster kom- penseras helt (100 %)
56	Periodisk pumpstart (pumpmo- tionering)	1 (0 / 1)		0 = 1 =	ingen periodisk veckovis pumps	pumpstart start aktiverad
57	Omkoppling av vinter- /sommartid	25.03 (01.0131.12)		Inställning: tidigast möjliga omkopp		nöjliga omkopplingsdatum
58	Omkoppling sommar - vintertid	25.10 (01.0131.12)		Inst	ällning: tidigast ı	nöjliga omkopplingsdatum

Anläggningstyp 4



Diagram över reglerkurvans lutning

- A6 Rumsenhet B1
- Framledningstemperaturgivare В3 Tappvarmvattentemperaturgivare
 - Primär returgivare (endast för indikering)
- B7 B71 Universalgivare (endast för indikering)
- Utetemperaturgivare B9
- H5 Flödesvakt
- K7 2-vägsventil för laddningsfunktion
- M1 Värmekretspump till
- N1 Regulator RVD144/109
- U1 Sekundär tryckgivare
- Primär tryckgivare U2
- 2-vägsventil i primär returledning Y1
- Y5 Tvåvägsventil



- Lutning s
- T_{AM} Blandad utetemperatur
- Framledningstemperatur Τv

Funktionsblock

Funktionsblock Rumsstyrd reglering

61	Värmegräns (FCO)	-3 K		= funktion deaktiverad
01		() (-10 10)	ĸ	
		(/ =1010)	N	
62	Byggnadsstruktur	1		0 = tung
		(0 / 1)		1 = lätt
63	Snabbsänkning utan rums-	0		0 = ingen snabbsänkning
	temperaturgivare	(015)		1 = min. sänkningstid
				15 = max. sänkningstid
69	Tillskottsvärme	0 K		Inställning i K rumstemperatur
		(-24)	K	
70	Rumstemperaturinverkan	10		Funktionen erbjuds endast med
	(tillskottsfaktor)	(020)		rumsgivare
71	Parallellförskjutning av regler-	0,0 K		Inställning i K rumstemperatur
	kurvan	(-4,54,5)	K	
72	Frånslagsfördröjning värme-	4 min		0 = ingen fördröjd urkoppling av pump
	kretspump	(040)	min	
74	Max.begränsning av rums-	K		Gränsvärde: normalbörvärde plus inställning
	temperatur	(/ 0,54)	K	på denna rad
	-			= funktion deaktiverad

Funktionsblock Ställdon värmekrets

91	Gångtid ställdon värmekrets	150 s		
51		(10873)	S	
92	P-band värmekretsreglering	35 K		
		(1100)	K	
93	I-tid värmekretsreglering	120 s		
		(10873)	S	
95	Max.begränsning	°C		* Min. värde på betjäningsrad 96
	framledningstemperatur vär-	(/ varierbar*140)	°C	= ingen begränsning
	mekrets			
96	Min.begränsning framled-	°C		* Max. värde på betjäningsrad 95
	ningstemperatur värmekrets	(/ 8varierbar*)	°C	= ingen begränsning

Funktionsblock Tappvarmvattenladdning

106	Prioritet tappvarmvatten	4		Prioritet tappvarm-	Börvärde för framled-
		(04)		vatten	ningstemperatur enligt:
			0 =	Absolut prioritet	tappvarmvatten
			1 =	glidande prioritet	tappvarmvatten
			2 =	glidande prioritet	max. urval
			3 =	ingen (parallell)	tappvarmvatten
			4 =	ingen (parallell)	max. urval

Funktionsblock Ställdon 1 i tappvarmvattenkrets

111	Öppningstid ställdon Y5 tapp- varmvattenkrets	15 s (10…873)	S	
112	Stängningstid ställdon Y5 tappvarmvattenkrets	15 s (10…873)	S	
113	P-band tappvarmvattenre- glering	50 K (1100)	К	
114	Integreringstid tappvarmvatten reglering	19 s (10…873)	S	
115	D-tid tappvarmvattenreglering	5 s (0…255)	S	
117	Max. börvärde tappvarmvat- tentemperatur	65 °C (20…95)	°C	

Funktionsblock Lastgräns tappvarmvatten

124 Lastgräns när flödesvakt är aktiverad	20 % (060)	%	Inställning i % av aktuella max. slaglängden
--	---------------	---	--

Funktionsblock Reläladdning

130	Funktion reläladdning K7	0	0 = ingen funktion
		(0 / 1)	 1 = laddningsfunktion

i unit						
141	Givartest = öppen krets eller ingen givare o o o = kortslutning	0 (09)	0 = utetemperaturgivare (B9) 1 = framledningstemperaturgivare (B1) 2 = tappvarmvatten (B3) 3 = rumsenhetsgivare (A6) 4 = primär returgivare (B7) 5 = universalgivare (B71) 6 = används ej 7 = används ej 8 = sekundär tryckgivare (U1) 9 = primär tryckgivare (U2)			
142	Relätest	0 (010)	0 = normaldrift (inget test) 1 = alla reläer FRÅN 2 = relä Y1 TILL 3 = relä Y2 TILL 4 = relä Q1 TILL 5 = används ej 6 = relä Y5 TILL 7 = relä Y6 TILL 8 = används ej 9 = används ej 10 = relä K7 TILL <i>För att avsluta relätestet:</i> • Välj en annan funktionsrad • Tryck in en driftprogramknapp • Automatiskt efter 8 minuter Rekommendation: Stäng alltid ventilen under relätest			
143	Indikering av aktiva begräns- ningar	Indikeringsfunktion	 Max.begränsning ∫: 1 = primär returtemperatur 2 = vanlig flödestemperatur 3 = sekundär flödestemperatur värmekrets 4 = temperaturdifferens 5 = rumstemperatur Min.begränsning J: 11 = sänkt börvärde rumstemperatur 12 = vanlig flödestemperatur 13 = sekundär flödestemperatur värmekrets 			
146	Status vid kontakt H5	Indikeringsfunktion	H5 0 = H5-kontakt öppen H5 1 = H5-kontakt stängd			
149	Återställning av betjäningsra- der 5696, 106124 och 211221		Håll knapparna ⊂ och È intryckta tills displayen växlar till: 0 (blinkar) = Normaltillstånd 1 = återställning till fabriksinställningar avslutad			
150	Programversion	Indikeringsfunktion				

Funktionsblock Test och indikering

Funktionsblock Modbusparameter

171	Enhetsnummer			Modbusadress
		(/ 1247)		= ingen databussanslutning
172	Paritet	0		0 = jämn
		(02)		1 = udda
				2 = ingen
173	Överföringshastighet	3		0 = 1200 baud
		(04)		1 = 2400 baud
				2 = 4800 baud
				3 = 9600 baud
				4 = 19200 baud
174	Modbus version	Indikeringsfunktion		

Funktionsblock Laddningsfunktion

211	Min. sekundärt relativt tryck	bar		= Laddningsfunktion inaktiv
	-	(/ 0,5…10)	bar	
212	Blockeringstid efter avstäng-	10 min		= Funktion inaktiv
	ning	(/ 10…2400)	min	
213	Min. sekundär undertryckpe-	10 s		= Funktion inaktiv
	riod	(/ 10…2400)	S	
214	Sekundär kopplingsdifferens	0,3 bar		
		(0,11,0)	bar	

		1	
Funktion primär tryckgivare U2	0		0 = indikeringsfunktion (se betjäningsrad 141)
	(0 / 1)		1 = övervakning
Max. laddningsperiod per	S		= Funktion inaktiv
laddning	(/ 102400)	S	
Max. laddningsperiod per	min		= Funktion inaktiv
vecka	(/ 11440)	min	
Sekundär tryckgivare U1:	10 bar		Skalning för DC 10 V
Tryck vid DC 10 V	(0100)	bar	
Sekundär tryckgivare U1:	0 bar		Skalning för DC 0 V
Tryck vid DC 0 V	(-100)	bar	
Primär tryckgivare U2:	10 bar		Skalning för DC 10 V
Tryck vid DC 10 V	(0100)	bar	
Primär tryckgivare U2:	0 bar		Skalning för DC 0 V
Tryck vid DC 0 V	(-100)	bar	
Återställning av räknarna			Håll knapparna 🗇 och 수 intryckta tills displaven
"Laddningsperiod per ladd-			växlar till:
ning" och "Laddningsperiod			0 (blinkar) = Normaltillstånd
per vecka"			1 = Återställning avslutad
	Funktion primär tryckgivare U2 Max. laddningsperiod per laddning Max. laddningsperiod per vecka Sekundär tryckgivare U1: Tryck vid DC 10 V Sekundär tryckgivare U1: Tryck vid DC 0 V Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 10 V Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 0 V Återställning av räknarna "Laddningsperiod per ladd- ning" och "Laddningsperiod per vecka"	Funktion primär tryckgivare U20 (0 / 1)Max. laddningsperiod per laddning S (/ 102400)Max. laddningsperiod per vecka min (/ 11440)Sekundär tryckgivare U1: Tryck vid DC 10 V10 bar (0100)Sekundär tryckgivare U1: Tryck vid DC 0 V0 bar (-100)Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 10 V10 bar (-100)Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 10 V0 bar (0100)Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 0 V0 bar (-100)Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 0 V0 bar (-100)Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 0 V0 bar (-100)Aterställning av räknarna "Laddningsperiod per ladd- ning" och "Laddningsperiod per vecka" s (-100)	Funktion primär tryckgivare U20 (0 / 1)Max. laddningsperiod per laddning S (/ 102400)Max. laddningsperiod per vecka min (/ 11440)Sekundär tryckgivare U1: Tryck vid DC 10 V10 bar (0100)Sekundär tryckgivare U1: Tryck vid DC 0 V0 bar (-100)Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 10 V10 bar (-100)Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 10 V0 bar (0100)Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 0 V0 bar (0100)Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 0 V0 bar (-100)Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 0 V0 bar (-100)Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 0 V0 bar (-100)Primär tryckgivare U2: Tryck vid DC 0 V0 bar (-100)Materställning av räknarna "Laddningsperiod per ladd- ning" och "Laddningsperiod per vecka"

Inställningar på inställningsnivå "Spärrfunktioner"

För att komma åt inställningsnivån "Spärrfunktioner", gör följande:

- 2. Displayen visar Cod ooooo
- 3. Slå in koden (för information om koden, kontakta Siemens servicecenter)

Inställningsnivåerna "Slutanvändare" och "Servicetekniker" förblir aktiverade.

Funktionsblock Spärrfunktioner

236	Höjning av sänkt rumstempe- raturbörvärde	0 (010)		Effekt av utomhustemperatur på det sänkta bör- värdet för rumstemperaturen 0 = funktion deaktiverad
238	passiv värmefunktion primär- flöde	10 min (/ 3…255)	min	= funktion deaktiverad Om B7 är tillgänglig, placera givare som indikerat:
				T B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7
251	Blockering på hårdvarusidan	0 (0 / 1)		0 = ingen låsning 1 = kod kan endast slås in när kontakterna B71– M på bottenplattan är förbikopplade

Behåll instruktionerna

Utför inställningarna och förvara dessa installationsinstruktioner på ett säkert ställe!