

SYNCO 700

RMH760B-3



Värmeregulator

# Montering



### **Elektrisk installation**

Lokala föreskrifter skall beaktas vid elektrisk installation. Ledningsdragningen skall ske enligt anläggningsschema. Endast en tråd får anslutas till varje plint. Dubbla klämmor på apparaten ( []–[] ) är internt sammankopplade.

## Idrifttagning

#### Första uppstart

- 1. Montera betjäningsenheten på regulatorn (RMZ790) eller anslut (RMZ791) till regulatorn.
- 2. Koppla på spänningen.

Under idrifttagningen är regleringen inte aktiverad. Även samtliga säkerhetsfunktioner är deaktiverade! När regulatorns uppstart är avslutad, visas följande startfönster:



- 3. Välj önskat språk genom att vrida vridtryckknappen "OK" och bekräfta genom att trycka vridtryckknappen.
- 4. Gör på samma sätt för att ställa in tid, datum och årtal. Menyn "ldrifttagning" visas:

0 <del>2</del>	Idrifttagning
	Grundkonfiguration
	Extra konfiguration
	Inställningar
$\overline{}$	Kommunikation

Punkt 1-4 kommer endast att visas vid första uppstart.

Om regulatorn varit spänningssatt tidigare. Gå direkt till punkt 5

- Det finns 3 användarnivåer: Slutanvändar-, service- och passerordsnivå (passerord = 7) vid första uppstart är regulatorn automatiskt i högsta behörighetsnivå (passerordsnivån)
- För att ändra betjäningsnivå tryck samtidigt in OK-knappen och ESC-knappen

Om du inte befinner dig i "Idrifttagningsmenyn". Tryck in **ESC** och **OK**-knappen samtidigt, välj Passerord och tryck på **OK**-knappen välj 7 och tryck på **OK**-knappen. Välj Idrifftagning och tryck in **OK**-knappen.

5. Välj undermenyn "Grundkonfiguration".

Välj anläggningstyp/grundtyp (H0-2,H0-4,H0-6,H6-3,H6-5 eller H6-7) de tilläggmoduler som behövs för applikationen kommer automatiskt att aktiveras. Vill du även komplettera med ytterliggare tilläggmoduler (RMZ787 och RMZ789) för att utöka antalet in- och utgångar måste du lägga till dessa under position 1-4. Gå ur menyn genom att trycka på **OK**-knappen då kommer texten "Varning ny konfiguration" att visas tryck på **OK**-knappen tryck och därefter på **ESC.** 

- 6. Extra konfiguration och inställningar se respektive applikation.
- 7. Välj undermeny Inkopplingstest under i Iddrifttagning för att prova av in- och utgångar. **OBS !** Alla säkerhetsfunktioner är deaktiverade
- 8. Välj om så erfodras, undermenyn "Kommunikation "för inställningar av kommunikationen (endast vid ihoppkoppling av flera regulatorer)
- 9. Avsluta menyn "Idrifttagning" genom att trycka returknappen (ESC). Följande fönster visas:



10 .Välj undermenyn "Datalagring" i huvudmenyn. Menyn för datalagring visas:

🚅 Datalagring	
Lagringsdatum:	01.01
Lagringsår:	2005
Återskapa	
Spara	

Välj undermenyn "Spara" och tryck på vridtryckknappen (OK). Då sparas den aktuella applikationen i regulatorn.

- I undermenyn "Återskapa" aktiveras inställningarna för ovan angivna datum.
- Det finns 3 användarnivåer: Slutanvändar-, service- och lösenordnivå vid första uppstart är regulatorn automatiskt i högsta behörighetsnivå (lösenords nivån)
- För att ändra betjäningsnivå tryck samtidigt in OK-knappen och ESC-knappen. Efter 30 min och utan beröring återgår regulatorn alltid till slutanvändarnivån.
- När du är klar med idrifttagningen bör du lämna den högsta behörighetsnivån (lösenordsnivå) för att undvika eventuella misstag.
- Undermenyerna "Idrifttagning" och "Datalagring" är endast aktiva på lösenordsnivå (lösenord = 7).
- För mer detaljerad beskrivning av funktioner i regulatorn se Basdokumentation P3133en.

#### Betjäning av SYNCO-regulatorer

Kopplingsuret i regulatorn har tre driftlägen:

₩ Komfort = Normal dagdrift

- Reducerad = Reducerad drift i form av nattsänkning
- Ekonomi =

#### Kommunikation

Alla SYNCO700-regulatorer innehåller kommunikation (KNX) vilket medför att det alltid går att koppla ihop fler apparater på en slinga (2-ledare partvinnad).

Med kommunikation mellan regulatorer går det att:

- Skicka signal från en utegivare till alla regulatorer på kommunikationsbussen.
- Master slav av realtidsklocka över kommunikationsbussen.
- Master slav av tidprogram mellan regulatorer över kommunikationsbussen (det går att ha samma tidkanal till flera regulatorer).
- Larmhantering över kommunikationsbussen är möjligt om du i en av regulatorerna konfigurerar summalarmutgångar som övervakar kommunikationsbussen.

För mer detaljerad beskrivning av kommunikation och ihopkoppling se **Basdokumentation P3133en och P3150e.** 

## Anläggningstyp



#### Gångtider för våra ställdon

Typ av ställdon	Gångtid öppna	Gångtid stänga
MVF461H	Ca: 2 sekunder	Ca: 2 sekunder
SKD62	30 sekunder	15 sekunder
SKD32.50 / SKD82.50	120 sekunder	120 sekunder
SKD32.21	30 sekunder	10 sekunder
SQX62	35 sekunder	35 sekunder
SQX32.00 / SQX82.00	150 sekunder	150 sekunder
SQX32.03 / SQX82.03	35 sekunder	35 sekunder
SQS65	35 sekunder	35 sekunder
SQS35.00 / SQS 35.50 /SQS85.00	150 sekunder	150 sekunder
SQS35.03 / SQS85.03	35 sekunder	35 sekunder

080201

4/14

RMH760B-3 applikationer		applikationer		
H0-2 RMH	760B-3			
×2	X1 03 0	Väderstyrd framledning. ECO-funktion för pump och ventil med motionering. Dagtemperatur med nattsänkning vi inbyggt årsur. Larm för ö-ström pump finns		
		Rumsgivare. Returgivare. Pulsmätning och effektbegränsning.		
<b></b>		Komponenternas märkning på flödesbilden motsvarar märkningen på regulatorns plint. (t.ex. Givare X1 kopplas in på plint X1 och M)		
	<u>Ställ in önskad applikat</u>	ion enligt nedan:		
Inställning	Idrifttagning ► Grundkonfiguration Markera applikation H0-2 och tryck <b>OK</b> (Varni	ing ny konfiguration) tryck "ESC".		
	Ändra styrsignal för ventilmoto	or från 3-läges till 0-10V		
Inställning	Idrifttagning ► Extra konfiguration ► Värmek Markera Blandventil 3-läges. Och ändra N.Q1 Markera därefter Blandventil mod. Ändra ti Tryck "ESC" 3 gånger	Idrifttagning ► Extra konfiguration ► Värmekrets 1 ► Utgångar Markera Blandventil 3-läges. Och ändra N.Q1 till Tryck <b>OK</b> Markera därefter Blandventil mod. Ändra till RMH760.Y1 och tryck <b>OK</b> . Tryck " <b>ESC</b> " 3 gånger		
	Ändra inställningar fö	r ECO-funktion		
Inställning	Idrifttagning ► Inställningar ► Värmekrets 1 Markera ECO-natt och tryck OK, ändra till 15° Markera V-gräns Komf inst och ändra till Aktiv Markera Byggn.tidskonstant och ändra till 10h Tryck " <b>ESC</b> "	Idrifttagning ► Inställningar ► Värmekrets 1 ► ECO-funktion Markera ECO-natt och tryck OK, ändra till 15°C. Tryck "ESC" Markera V-gräns Komf inst och ändra till Aktiv tryck OK. Markera Byggn.tidskonstant och ändra till 10h. Tryck OK Tryck "ESC"		
	Ändra inställningar Optin	nering / influenser		
Inställning	Huvudmeny ► Inställningar ► Värmekrets 1 ► Optimering / infuenser Markera Snabbsänkning och ändra till från. Tryck <b>OK</b> Markera (Boost) Börv.höjn. och ändra till Tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> "			
	Kontrollera regler	parametrar		
Inställning	Huvudmeny ► Inställningar ► Värmekrets 1 I Markera Gångtid ställdon och anpassa tiden I Ändra om så erfodras P-band (Xp) och I-tid Tryck " <b>ESC</b> "	<ul> <li>Regulator blandkrets när efter ställdonets gångtid.</li> </ul>		
	Ställ in värme	<u>kurvan</u>		
Inställning	Idrifttagning ► Inställningar ► Värmekrets 1 Markera (Brytp 1) utetemp och ändra till -18°C Markera (Brytp 1) framl. och ändra till önskat Markera (Brytp 2) ute och ändra till +20°C. Tr Markera (Brytp 2) framl. och ändra till önskat Markera Fönsteryta och ändra till önskat värd Tryck " <b>ESC</b> "	► Värmekurva C. Tryck OK värde. Tryck OK yck OK värde (20°C). Tryck OK e. Tryck OK		
	Gör inkopplingstest och starta därefter ar	nläggningen se punkt 7-9 på sid 2.		

![](_page_5_Figure_0.jpeg)

080201

6/14

H0-6 RMH760B	-3+RMZ782B+RMZ782B	Väderstyrd framledning. ECO-funktion för pump och ventil med motionering. Dagtemperatur med nattsänkning vi inbyggt årsur. Larm för ö-ström pump finns Optioner: Rumsgivare. Returgivare. Pulsmätning och effektbegränsning Komponenternas märkning på flödesbilden motsvarar märkningen på regulatorns plint. (t.ex. Givare X1 kopplas in på plint X1 och M)	
	Ställ in önskad applikat	ion enligt nedan:	
Inställning	Idrifttagning ► Grundkonfiguration Markera applikation H0-6 och tryck OK (Varni	ng ny konfiguration) tryck "ESC".	
	Ändra styrsignal för ventilmotor från 3-läges till 0-10V		
Inställning	Idrifttagning ► Extra konfiguration ► Värmekrets 1, 2 & 3 ► Utgångar Markera Blandventil 3-läges. Och ändra N.Q1 till Tryck <b>OK</b> Markera därefter Blandventil mod. Ändra till RMH760.Y1 och tryck <b>OK</b> . Tryck " <b>ESC</b> " 3 gånger		
	<u>Ändra inställningar för</u>	r ECO-funktion	
Inställning	Idrifttagning ► Inställningar ► Värmekrets 1,2 & 3 ► ECO-funktion Markera ECO-natt och tryck OK, ändra till 15°C. Tryck "ESC" Markera V-gräns Komf inst och ändra till Aktiv tryck OK. Markera Byggn.tidskonstant och ändra till 10h. Tryck OK Tryck "ESC"		
	Ändra inställningar Optin	nering / influenser	
Inställning ► Inställningar ► Värmekrets 1, 2 & 3 ► Optimering / infuenser Markera Snabbsänkning och ändra till från. Tryck <b>OK</b> Markera (Boost) Börv.höjn. och ändra till Tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> "			
	Kontrollera regler	parametrar	
Inställning	Huvudmeny ► Inställningar ► Värmekrets 1, 2 & 3 ► Regulator blandkrets Markera Gångtid ställdon och anpassa tiden här efter ställdonets gångtid. Ändra om så erfodras P-band ( Xp) och I-tid Tryck "ESC"		
	Ställ in värme	kurvan	
Inställning	Idrifttagning ► Inställningar ► Värmekrets 1, 2 & 3 ► Värmekurva Markera (Brytp 1) utetemp och ändra till -18°C. Tryck OK Markera (Brytp 1) framl. och ändra till önskat värde. Tryck OK Markera (Brytp 2) ute och ändra till +20°C. Tryck OK Markera (Brytp 2) framl. och ändra till önskat värde (20°C). Tryck OK Markera Fönsteryta och ändra till önskat värde. Tryck OK Tryck "ESC" 2 gånger		

Gör inkopplingstest och starta därefter anläggningen Se sid 2 punkt 7-9.

![](_page_7_Figure_0.jpeg)

Tryck "ESC"

# Ställ in värmekurvan

Inställning	Idrifttagning ► Inställningar ► Värmekrets 1 ► Värmekurva Markera (Brytp 1) utetemp och ändra till -18°C. Tryck <b>OK</b> Markera (Brytp 1) framl. och ändra till önskat värde. Tryck <b>OK</b> Markera (Brytp 2) ute och ändra till +20°C. Tryck <b>OK</b> Markera (Brytp 2) framl. och ändra till önskat värde (20°C). Tryck <b>OK</b> Markera Fönsteryta och ändra till önskat värde. Tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> " 2 gånger
	Ställ in tappvarmvattenfunktioner
Inställning	Idrifttagning ► Inställningar ► TVV ► TVV Markera Prioritet: Ej TVV och tryck <b>OK</b> ändra till Inget [max val] och tryck <b>OK</b> Markera Drift cirk.pump: Ändra till På och tryck <b>OK</b> Markera Intervall cirk.pump: Välj Nej och tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> "
	<u>Deaktivera legionella funktion ( om du ej vill ha den)</u>
Inställning	Huvudmeny ► Inställningar ► TVV ► Legionella funktion Markera Legioskyddnfrekv: och ändra till Aldrig.Tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> "
	Kontrollera reglerparametrar för TVV
Inställning	Huvudmeny ► Inställningar ► TVV ► Regulator primärkrets Markera Stdon gtid öppna: anpassa tiden till ställdonets gångtid och tryck OK Markera Stdon gtid stänga: anpassa tiden till ställdonets gångtid och tryck OK Ändra om så erfodras P-band (Xp), I-tid (Tn) och Tv (D-tid) och tryck OK Markera Min slag flöde:25% och ändra till 0% Tryck "ESC"
	Ställ in börvärde för tappvarmvatten
Inställning	Huvudmeny ► Inställning ► TVV ► Börvärden Markera Normalbörvärde: Ställ in önskad temperatur och tryck OK Tryck "ESC" 2 gånger
	Skriv in Apparatnamn och text i visitkortet
Inställning	Huvudmeny ► Inställning ► Texter Markera App.namn och skriv in önskad text. (ex VS1 & VV) och tryck "ESC" ,ändra till OK och tryck OK Markera Visit rad1: skriv in önskat firmanamn och tryck "ESC" ändra till OK och tryck OK osv. Tryck "ESC" 2 gånger

# Gör inkopplingstest och starta därefter anläggningen. Se sid 2 punkt 7-9

![](_page_9_Figure_0.jpeg)

#### Ställ in önskad applikation enligt nedan:

Inställning	Idrifttagning ► Markera appli	Idrifttagning ► Grundkonfiguration Markera applikation H6-5 och tryck OK (Varning ny konfiguration) tryck "ESC".	
		Ta bort returgivare	
Inställning	Idrifttagning ▶ Markera Retu Tryck " <b>ESC</b> "	<ul> <li>Extra konfiguration ► Värmekrets 1 &amp; 2 rgivare och ändra N.X3 till Tryck OK</li> </ul>	2 ►Ingångar
	Ändr	<u>a styrsignal för ventilmotor från 3</u>	B-läges till 0-10V
Inställning	Idrifttagning ► Markera Bland Markera däret Tryck " <b>ESC</b> " 3	<ul> <li>Extra konfiguration ► Värmekrets 1 &amp; 2 dventil 3-läges. Och ändra N.Q1 till Tr ter Blandventil mod. Ändra till RMH76 gånger</li> </ul>	2 ►Utgångar yck <b>OK</b> 0.Y2 och tryck <b>OK</b> .
		Ändra inställningar för ECO-f	unktion
Inställning	Idrifttagning ► Markera ECO Markera V-gra Markera Bygg Tryck " <b>ESC</b> "	Inställningar ► Värmekrets 1 & 2 ► EC -natt och tryck OK, ändra till 15°C. Tryck ins Komf inst och ändra till Aktiv tryck OK n.tidskonstant och ändra till 10h. Tryck O	CO-funktion OK K.
		Ändra inställningar Optimering /	influenser
Inställning	Huvudmeny ▶ Markera Snat Markera (Boo Tryck " <b>ESC</b> "	<ul> <li>Inställningar ► Värmekrets 1 &amp; 2 ► Op bsänkning och ändra till Från. Tryck OK st) Börv.höjn. och ändra till Tryck OK</li> </ul>	otimering / infuenser
	<u>k</u>	<u>Controllera reglerparametrar för v</u>	ärmekrets 1
Inställning	Huvudmeny ► Markera Gång Ändra om så Tryck " <b>ESC</b> "	Inställningar ► Värmekrets 1 & 2 ► Reg tid ställdon och anpassa tiden här efter s erfodras P-band ( Xp) och I-tid och tryck (	gulator blandkrets ställdonets gångtid och tryck OK OK
10/14	080201	SE1G3133sv1	Building Technologie

### Ställ in värmekurvan

Inställning	Idrifttagning ► Inställningar ► Värmekrets 1 & 2 ► Värmekurva Markera (Brytp 1) utetemp och ändra till -18°C. Tryck <b>OK</b> Markera (Brytp 1) framl. och ändra till önskat värde. Tryck <b>OK</b> Markera (Brytp 2) ute och ändra till +20°C. Tryck <b>OK</b> Markera (Brytp 2) framl. och ändra till önskat värde (20°C). Tryck <b>OK</b> Markera Fönsteryta och ändra till önskat värde. Tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> " 2 gånger
	Ställ in tappvarmvattenfunktioner
Inställning	Idrifttagning ► Inställningar ► TVV ► TVV Markera Prioritet: Ej TVV och tryck <b>OK</b> ändra till Inget [max val] och tryck <b>OK</b> Markera Drift cirk.pump: Ändra till På och tryck <b>OK</b> Markera Intervall cirk.pump: Välj Nej och tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> "
	Deaktivera legionella funktion ( om du ej vill ha den)
Inställning	Huvudmeny ► Inställningar ► TVV ► Legionella funktion Markera Legioskyddnfrekv: och ändra till Aldrig.Tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> "
	Kontrollera reglerparametrar för TVV
Inställning	Huvudmeny ► Inställningar ► TVV ► Regulator primärkrets Markera Stdon gtid öppna: anpassa tiden till ställdonets gångtid och tryck OK Markera Stdon gtid stänga: anpassa tiden till ställdonets gångtid och tryck OK Ändra om så erfodras P-band (Xp), I-tid (Tn) och Tv (D-tid) och tryck OK Markera Min slag flöde:25% och ändra till 0% Tryck "ESC"
	Ställ in börvärde för tappvarmvatten
Inställning	Huvudmeny ▶ Inställning ▶ TVV ▶ Börvärden Markera Normalbörvärde: Ställ in önskad temperatur och tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> " 2 gånger
	Skriv in Apparatnamn och text i visitkortet
Inställning	Huvudmeny ▶ Inställning ▶ Texter Markera App.namn och skriv in önskad text. (ex VS1 & VV) och tryck "ESC" ,ändra till OK och tryck OK Markera Visit rad1: skriv in önskat firmanamn och tryck "ESC" ändra till OK och tryck OK osv. Tryck "ESC" 2 gånger
	Gör inkopplingstest och starta därefter anläggningen. Se sid 2 punkt 7-9

RMH760B-	3 applikationer	applikationer
H6-7 RMH7	760B-3+RMZ782B+RMZ782B	
2 X2	A2.Q1/Q2 V1 X1 X1	Väderstyrd framledning med varmvatten. ECO-funktion för pump och ventil med motionering. Dagtemperatur med nattsänkning vi inbyggt årsur. Larm för ö-ström pump finns
	A2.Q1/Q2 Y1 Q A2.Q3 A2.Q3 A2.X1	Optioner: Rumsgivare. Returgivare. Pulsmätning och effektbegränsning
		Komponenternas märkning på flödesbilden motsvarar märkningen på regulatorns plint. (t.ex. Givare X1 kopplas in på plint X1 och M)
↓		
<u> </u>	Ställ in önskad applikat	ion enligt nedan:

Inställning	Idrifttagning ► Grundkonfiguration Markera applikation H6-7 och tryck OK (Varning ny konfiguration) tryck "ESC".	
	Ta bort returgivare	
Inställning	Idrifttagning ► Extra konfiguration ► Värmekrets 1, 2 & 3 ► Ingångar Markera Returgivare och ändra N.X3 till Tryck "ESC"	
	Ändra styrsignal för ventilmotor från 3-läges till 0-10V	
Inställning	Idrifttagning ► Extra konfiguration ► Värmekrets 1, 2 & 3 ► Utgångar Markera Blandventil 3-läges. Och ändra N.Q1 till Tryck <b>OK</b> Markera därefter Blandventil mod. Ändra till RMH760.Y2 och tryck <b>OK</b> . Tryck " <b>ESC</b> " 3 gånger	
	Ändra inställningar för ECO-funktion	
Inställning	Idrifttagning ► Inställningar ► Värmekrets 1, 2 & 3 ► ECO-funktion Markera ECO-natt och tryck OK, ändra till 15°C. Tryck OK Markera V-gräns Komf inst och ändra till Aktiv tryck OK. Markera Byggn.tidskonstant och ändra till 10h. Tryck OK Tryck "ESC"	
	Ändra inställningar Optimering / influenser	
Inställning	Huvudmeny ► Inställningar ► Värmekrets 1, 2 & 3 ► Optimering / infuenser Markera Snabbsänkning och ändra till Från. Tryck <b>OK</b> Markera (Boost) Börv.höjn. och ändra till Tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> "	
	Kontrollera reglerparametrar för värmekrets 1	
Inställning	Huvudmeny ► Inställningar ► Värmekrets 1, 2 & 3 ► Regulator blandkrets Markera Gångtid ställdon och anpassa tiden här efter ställdonets gångtid och tryck <b>OK</b> Ändra om så erfodras P-band (Xp) och I-tid och tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> "	

### Ställ in värmekurvan

Inställning	Idrifttagning ► Inställningar ► Värmekrets 1, 2 & 3 ► Värmekurva Markera (Brytp 1) utetemp och ändra till -18°C. Tryck <b>OK</b> Markera (Brytp 1) framl. och ändra till önskat värde. Tryck <b>OK</b> Markera (Brytp 2) ute och ändra till +20°C. Tryck <b>OK</b> Markera (Brytp 2) framl. och ändra till önskat värde (20°C). Tryck <b>OK</b> Markera Fönsteryta och ändra till önskat värde. Tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> " 2 gånger
	Ställ in tappvarmvattenfunktioner
Inställning	Idrifttagning ► Inställningar ► TVV ► TVV Markera Prioritet: Ej TVV och tryck <b>OK</b> ändra till Inget [max val] och tryck <b>OK</b> Markera Drift cirk.pump: Ändra till På och tryck <b>OK</b> Markera Intervall cirk.pump: Välj Nej och tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> "
	<u>Deaktivera legionella funktion ( om du ej vill ha den)</u>
Inställning	Huvudmeny ► Inställningar ► TVV ► Legionella funktion Markera Legioskyddnfrekv: och ändra till Aldrig.Tryck <b>OK</b> Tryck " <b>ESC</b> "
	Kontrollera reglerparametrar för TVV
Inställning	Huvudmeny ► Inställningar ► TVV ► Regulator primärkrets Markera Stdon gtid öppna: anpassa tiden till ställdonets gångtid och tryck OK Markera Stdon gtid stänga: anpassa tiden till ställdonets gångtid och tryck OK Ändra om så erfodras P-band (Xp), I-tid (Tn) och Tv (D-tid) och tryck OK Markera Min slag flöde:25% och ändra till 0% Tryck "ESC"
	Ställ in börvärde för tappvarmvatten
Inställning	Huvudmeny ► Inställning ► TVV ► Börvärden Markera Normalbörvärde: Ställ in önskad temperatur och tryck OK Tryck "ESC" 2 gånger
	Skriv in Apparatnamn och text i visitkortet
Inställning	Huvudmeny ► Inställning ► Texter Markera App.namn och skriv in önskad text. (ex VS1 & VV) och tryck "ESC", ändra till OK och tryck OK Markera Visit rad1: skriv in önskat firmanamn och tryck "ESC" ändra till OK och tryck OK osv. Tryck "ESC" 2 gånger

Gör inkopplingstest och starta därefter anläggningen. Se sid 2 punkt 7-9

Reserv	